



UTILISATION ICE BAG / RAFRAÎCHISSEUR

L'Ice bag est conçu pour contenir, transporter et rafraîchir une bouteille, à l'exclusion de tout autre produit.

Recommandations :

Lors de son utilisation, la condensation à l'extérieur du produit est normale, et des gouttelettes d'eau peuvent apparaître. Il est donc recommandé de placer l'Ice bag sur un support qui ne craint pas le contact avec l'eau.

L'Ice bag est résistant pour une charge totale maximale de 4kg.

Le conserver à température ambiante. Il peut être endommagé s'il est ouvert et utilisé après conservation à basse température (inférieure à 5°C), ou sous forte chaleur (+35°C).

L'Ice bag n'est pas destiné à :

- Contenir des produits alimentaires / chimiques ou explosifs
- Etre mis au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle
- Etre mis au contact d'une flamme, d'une source de chaleur ou d'étincelles.
- Aux enfants

L'Ice bag (comme la vaisselle) sera lavé par nos soins à l'eau claire.